




Nº do Apoio	Altura do apoio
01N	30,6
02N	39,6
03N	44,6
04N	39,6
05N	39,6
06N	39,6
07N	44,6
08N	44,6
09N	44,6
10N	44,6
11N	44,6
12N	40,6
13N	39,6
14N	39,6
15N	30,6
16N	50,6
17N	40,6
18N	40,6
18AN	30,6

Altura dos apoios da alternativa Nascente

Nº de Apoio	Altura do apoio
PRTP	28,00
01P	35,60
02P	45,60
03P	45,60
04P	35,62
05P	40,62
06P	35,62
07P	35,60
08P	40,62
09P	40,60
10P	40,62
11P	35,62
12P	40,62
13P	35,62
14P	40,60
15P	35,60
16P	25,62
17P	25,62
18P	35,60

Altura dos apoios da alternativa Poente

